



fēnix™ 2 kasutusjuhend

Alustamine

HOIATUS

Seadmega kaasas olevast kasutusjuhendist leiad informatsiooni seadme ohutu kasutamise kohta ja saad lugeda vastava toote kohta käivaid hoiatusi ja muud olulist infot.

Seadme laadimine

MÄRKUS

Korrosiooni tekke vältimiseks kuivata alati enne laadimist või arvutiga ühendamist põhjalikult seadme kontaktid ja neid ümbritsev ala.

Seade töötab sisseehitatud liitium-ioon aku toitel, mida saab laadida nii seinakontaktist kui arvuti USB liidesega.

- 1 Sisesta USB otsik seinadapterisse või arvuti USB liidesesse.
- 2 Ühenda seinadapter vooluvõrguga.
- 3 Sobita laadimisdoki vasak äär  seadme vasakul küljel oleva süvendiga.



- 4 Sobita laadija hingedega külg 🕒 seadme tagaküljel asuvate kontaktidega. Kui ühendad seadme vooluallikaga, lülitub seade sisse.
- 5 Lae seade täielikult täis.

Nupud



🕒	LIGHT	Vajuta, et lülitada taustavalgust sisse ja välja. Hoia all, et lülitada seadet sisse ja välja ning lukustada nuppe.
---	--------------	--

	START STOP	Vajuta, et alustada või lõpetada tegevust. Vajuta, et kinnitada oma valik menüüs.
	BACK LAP	Vajuta, et naasta eelmisele lehele. Vajuta, et salvestada ring või puhata tegevuse ajal.
	DOWN	Vajuta, et sirvida andmeid, valikuid, sõnumeid ja seadeid. Vajuta, et lugeda pikka sõnumit või meeldetuletust. Hoia all, et lisada kohamarker.
	UP MENU	Vajuta, et sirvida andmeid, valikuid, sõnumeid ja seadeid. Vajuta, et tühistada lühike sõnum või meeldetuletus. Hoia alla, et kuvada peamenüü.

Andmelehtede vaatamine

Kohandatavad andmelehed võimaldavad Sul reaalajas kiirelt ligi pääseda nii sisemistelt kui lisaanduritelt tulevatele andmedele. Kui alustad uue tegevusega, ilmuvad ka uued andmelehed.

Kellaaja lehel või mõnel andmelehel olles vali **UP** või **DOWN**, et sirvida läbi andmelehtedel olev info.

Nuppude lukustamine

Tahtmatute nupuvajutuste vältimiseks on Sul võimalik nupud lukustada.

- 1 Vali andmeleht, mida soovid kuvada kuni nupud on lukustatud.
- 2 Hoia kahe sekundi jooksul all **LIGHT** nuppu ja vali **Lock**, lukustamaks nupud.
- 3 Hoia kahe sekundi jooksul all **LIGHT** nuppu, et võtta maha nupulukk.

Tegevused

Sinu seadet saab kasutada paljude erinevate väli-, spordi- ja tervisetgevuste jaoks. Kui alustad tegevust, kuvab ja salvestab seade andurite andmeid antud tegevuse kohta. Saad oma tegevusi salvestada ja jagada Garmin Connect™ kommuunis.

Olenevalt sooritatavast tegevusest käitub seade erinevalt. Näiteks võivad andmelehed, salvestatud andmed ja menüüde valikud erineda vastavalt sooritatavale tegevusele.

Tegevuse alustamine

Kui alustad tegevust, mis vajab GPSi, lülitub see automaatselt sisse. Kui oled tegevuse lõpetanud lülitub GPS välja ning seade lülitub taas ümber aku säästurežiimile.

- 1 Vajuta **START**.
- 2 Vali tegevus.
- 3 Vajadusel järgi ekraanile kuvatavaid juhiseid, sisestamaks lisainformatsiooni.
- 4 Kui vaja, oota kuni seade ühendub Sinu ANT+™ anduritega.
- 5 Kui tegevuseks on vajalik GPS, mine õue ja oota kuni seade tuvastab vajalikud satelliidid.
- 6 Taimeri käivitamiseks, vajuta **START**.

MÄRKUS: Seade ei salvesta tegevuse andmeid enne taimeri käivitamist.

Tegevuse lõpetamine

MÄRKUS: Mõned valikud ei ole osade tegevuste puhul saadaval.

1 Vajuta **STOP**.

2 Tee valik:

- Tegevuse taaslustamiseks, vali **Reset**.
See paneb taimeri nulli ja kustutab kõik tegevuse algusest kogutud andmed.
- Ringi salvestamiseks, vali **Lap**.
- Minemaks mööda tulnud rada tagasi antud tegevuse alguspunkti, vali **TracBack**.
- Naasmaks tagasi tegevuse juurde, vali **Resume**.
- Tegevuse salvestamiseks ja säästurežiimi naasmiseks, vali **Save**.
- Tegevusest loobumiseks ja säästurežiimi naasmiseks, vali **Discard**.
- Tegevuse peatamiseks ja hiljem selle juurde naasmiseks, vali **Resume Later**.

Sihtkohta navigeerimine

Saad navigeerida kohamarkerite, radade, marsruutide, geocache'ide, vaatamisväärsuste ja GPS koordinaatide juurde. Samuti saad navigeerida kasutades TracBack® või Sight 'N'Go valikuid.

1 Vali **START > Navigate**.

2 Vali sihtkoha tüüp.

- 3 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid ning vali sihtkoht.



Seade kuvab järgmist sihtkohta puudutavat informatsiooni.

- 4 Vajuta **UP** või **DOWN**, et näha navigeerimise lisa andmelehti (lk 3).

Minnes jooksma

Enne jooksma minemist, peaksid seadme täiesti täis laadima (lk 1). Enne kui saad jooksu ajal kasutada mõnda oma ANT+ anduritest, tuleb need seadmega paaristada (lk 11).

- 1 Kinnita endale oma ANT+ andurid nagu näiteks sammulugeja või südametöö monitor (lisaseade).
- 2 Vali **START > Run**.
- 3 Tee valik:
 - Kasutamaks eelnevalt paaristatud ANT+ andureid, oota kuni seade need leiab.
 - Jätmaks vahele ANT+ andurite otsimise, vali **Skip**.
- 4 Mine õue ja oota kuni seade tuvastab satelliidid. Ekraanile kuvatakse taimer.



- 5 Taimeri käivitamiseks vali **START**.
- 6 Mine jooksma.
- 7 Ringide salvestamiseks vali **LAP** (valikuline).
- 8 Erinevate andmelehtede kuvamiseks vali **UP** ja **DOWN** (valikuline).
- 9 Peale jooksmise lõppu, vali **STOP**
> **Save**, et salvestada jooksul kogutud andmed.
Ekraanil kuvatakse jooksu kokkuvõte.

Rajad

Rada on läbitud teekonna salvestus. Salvestuses on informatsioon teekonnal läbitud punktide kohta, sealhulgas iga läbitud punkti kellaaeg, asukoht ja kõrgus merepinnast.

Seade salvestab raja automaatselt iga tegevuse ajal, mis kasutab GPS'i. Kui salvestad tegevuse, mis kasutab GPS'i, salvestab seade läbitud raja tegevuse ühe osana. Saad salvestatud tegevusest luua eraldi rajafaili, et hiljem seda uuesti navigeerida. Radasid saad vaadata, kasutades BaseCamp™ ja BaseCamp Mobile programme.

Matkama minnes

Enne matkale minemist, peaksid seadme täiesti täis laadima (lk 1).

- 1 Vali **START** > **Hike**.

- 2 Oota kuni seade tuvastab satelliidid.
- 3 Alusta matkamist.
Seade salvestab Su poolt läbitud teekonna.
- 4 Kui soovid teha pausi või peatada seadme teekonda salvestamast, vali **STOP > Resume Later**.
Seade salvestab Su matka oleku ja läheb säästurežiimile.
- 5 Vali **START > Resume**, jätkamaks teekonna jälgimist ja salvestamist.
- 6 Peale matkamise lõpetamist, vali **STOP > Save**, et salvestada kogutud andmed.

Kohamarkerid

Kohamarkerid on asukohad, mis oled oma seadmesse salvestanud.

Kohamarkeri loomine

Saad oma praeguse asukoha kohamarkerina salvestada.

- 1 Hoia all nuppu **DOWN**.
- 2 Tee valik:
 - Salvestamiseks kohamarker ilma muudatusteta, vali **Save**.
 - Muutmaks kohamarkerit, vali **Edit**, tee soovitud muudatused ja vali **Save**.

Bluetooth® võimalused

fēnix 2 seadmel on mitmeid erinevaid Bluetooth võimalusi, et ühenduda ühilduva nutitelefoni. Mõned võimalused nõuavad Garmin Connect Mobile'i või BaseCamp

Mobile'i olemasolu. Lisainfo saamiseks mine lehele www.garmin.com/apps.

Telefoni teated: Kuvab telefoni teated ja sõnumid Su fēnix 2 seadmele.

LiveTrack: Lubab Su sõpradel ja pereliikmetel jälgida Su võistlusi ja treeninguid reaalsajas. Saad kutsuda jälgijaid meili teel või siis sotsiaalmeedia abiga, lubades neil jälgida vahetult oma andmeid Garmin Connect'i jälgimislehel.

Tegevuse laadimine Garmin Connect'i: Saadab automaatselt kohe peale tegevuse salvestamise lõppu kõik andmed Garmin Connect'i lehele.

Tegevuse ülevaade BaseCamp Mobile'is: Lubab Sul saata tegevusi oma nutitelefoni, kus jookseb BaseCamp Mobile rakendus. Saad rakenduse abiga jälgida oma tegevusi ning ka raja ja andurite andmeid.

Pilve salvestamine BaseCamp Mobile'is: Lubab Sul salvestatud tegevusi laadida üles Garmin® Cloud kontole, kasutades rakendust BaseCamp Mobile.

Seikluste allalaadimine: Lubab Sul sirvida seiklusi rakenduses BaseCamp Mobile ning saata need oma seadmesse.

Nutitelefoni paaristamine fēnix 2 seadmega

MÄRKUS: Seade ei suuda ühenduda ANT+ anduritega samal ajal kui Bluetooth on sisse lülitatud.

- 1 Too oma nutitelefon 10 m raadiusesse oma fēnix 2 seadmest.
- 2 fēnix 2 seadmest hoia all nuppu **MENU**.
- 3 Vali **Settings > Bluetooth**.
- 4 Tee ühte järgnevast:
 - Kui see on esimene kord, kui paaristad mõnda telefoni antud seadmega, vali **OK**.
 - Kui oled juba mõne telefoni antud seadmega paaristanud, vali **Pair Mobile Device**.
- 5 Oma nutitelefoni, mine Bluetooth seadete menüüsse ja otsi lähedalasuvaid seadmeid.
Lisainfo saamiseks tutvu oma nutitelefoni kasutusjuhendiga.
- 6 Vali fēnix 2 seade lähedalasuvate seadmete nimekirjast.
fēnix 2 ekraanile ilmub salasõna.
- 7 Sisesta salasõna oma nutitelefoni.
- 8 Oma fēnix 2 seadmest, vali **Always On, In Activity** või **Not in Activity** ning siis **OK**.
Seade lülitab edaspidi automaatselt Bluetooth'i sisse ja välja, vastavalt tehtud valikule.
- 9 Vali **Show** või **Hide** vastavalt sellele, kas soovid oma nutitelefoni teateid kuvada fēnix 2 ekraanil või mitte.
- 10 Mine lehele www.garmin.com/apps ja lae alla rakendused Garmin Connect Mobile ja/või BaseCamp Mobile (valikuline).

Garmin Connect

Garmin Connect'i abiga saad ühenduda oma sõpradega. Garmin Connect annab sulle võimaluse oma andmeid jälgida, analüüsida ja jagada. Saad salvestada olulisi hetki oma aktiivsest elust nagu golfimängusid, matkasid, jooksusid, seiklusi ja palju muud. Tasuta konto loomiseks, mine lehele www.garminconnect.com/.

Garmin Connect'i kasutamine

Võid kõik oma tegevusandmed üles laadida Garmin Connect lehele ja seal neid põhjalikult analüüsida. Garmin Connect'i abiga saad oma tegevusi kaardile kanda ja neid oma sõpradega jagada.

- 1 Ühenda seade USB kaabli abil oma arvutiga.
- 2 Mine lehele www.garminconnect.com/start.
- 3 Järgi kuvatavaid juhiseid.

ANT+ andurid

Su seadet saab kasutada juhtmeta ANT+ anduritega. Lisainfot sobivuse ja lisaandurite ostmise kohta leiad lehelt <http://buy.garmin.com>.

ANT+ andurite paaristamine

Enne kui saad paaristada ANT+ andureid, tuleb Bluetooth välja lülitada (lk 9).

Anduri esmakordsel ühendamisel seadmega läbi ANT+ tehnoloogia, tuleb seade ja andur paaristada. Peale paaristamist ühendub seade anduriga automaatselt, kui alustad tegevust ja andur on aktiivne ning toimeraadiuses.

MÄRKUS: Kui Su seadmega oli kaasas südame rütmisageduse monitor, siis on see juba Sinu seadmega eelnevalt paaristatud.

- 1 Kui paaristad südametöö monitori, aseta see kõigepealt omaale kohale enda külge.

Südametöö monitor ei saada ega võta vastu andmeid enne seda.

- 2 Veendu, et seade ei ole südametöö monitorist rohkem kui 3 m kaugusel.

MÄRKUS: Püsi paaristamise ajal teistest ANT+ anduritest rohkem kui 10 m kaugusel.

- 3 Hoia all nuppu **MENU**.

- 4 Vali **Settings > Sensors**.

- 5 Vali oma andur.

- 6 Vali **New Search**.

Kui andur on Su seadmega paaris, muutub anduri olek seadmes:

Searching => Connected. Anduri andmed ilmuvad peamisele andmelehele ning anduri jaoks eraldi loodud andmeväljale.

Seadme info

Tehnilised näitajad

Aku tüüp	500 mAh liitium-ioon aku
Aku kestvus	Kuni 5 nädalat
Veekindlus	Veekindel (50 m) MÄRKUS: Kell on mõeldud vaid pindmiseks ujumiseks.

Töötemperatuur	Vahemikus -20° kuni 50°C
Raadiosagedus/ protokoll	2.4 GHz ANT+ juhtmeta tehnoloogia Bluetooth Smart seade

Akuinfo

Tegelik aku kasutusaeg sõltub sellest, kui palju kasutate GPS'i, seadme andureid, lisaandureid ja taustvalgustust.

Aku kestvus	Režiim
16 tundi	Tavaline GPS režiim
50 tundi	UltraTrac GPS režiim koos minutilise uuendusintervalliga
Kuni 5 nädalat	Kellarežiim

Seadme eest hoolitsemine

OLULINE

Ära kasuta seadme puhastamiseks terariistu

Välgi keemilisi puhastusvahendeid, lahusteid ja putukatõrjevahendeid, mis võivad plastosi ja viimistlust kahjustada.

Loputa seadet kokkupuutel kloori, soolvee, päikesekaitsetoodete, kosmeetika, alkoholi või muude tugevatoimeliste kemikaalidega rohke puhta veega. Pikaajaline kokkupuude nende ainetega võib kahjustada toote kesta.

Välgi vee all nuppude vajutamist.

Välgi äärmuslikke pörutusi ja karmi kohtlemist, sest see võib lühendada toote eluiga.

Ära hoi a seadet kohas, kus võib tekkida pikaajaline kokkupuude äärmuslike temperatuuridega, sest see võib põhjustada püsivaid kahjustusi.

Lisainfo saamine

Lisainfot antud toote kohta leiad Garmin'i kodulehelt.

- Külasta www.garmin.com/outdoor.
- Külasta www.garmin.com/learningcenter.
- Külasta <http://buy.garmin.com> või kontakteeru Garmin'i esinduse või edasimüüjaga, saamaks informatsiooni valikuliste lisaseadmete ja varuosade kohta.

Kasutusjuhendi saamine

Kõige värskema kasutusjuhendi saad Internetist.

- 1** Mine lehele www.garmin.com/support.
- 2** Vali **Manuals**.
- 3** Järgi kuvatavaid juhiseid ning vali vastav toode.

Tugi ja uuendused

Garmin Express™ pakub lihtsat juurdepääsu allpool nimetatavatele Garmin seadmete teenustele. Mõned teenused ei ole Sinu seadmele saadaval.

- Tootetugi
- Toote kasutusjuhend
- Tarkvarauuendused
- Kaardiuuendused
- Sõidukite, häälte jms täiendused

Garmin Express'i seadistamine

- 1** Ühenda seade USB kaabli abil arvutiga.
- 2** Mine lehele www.garmin.com/express.
- 3** Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Garmin® ja Garmin'i logo on ettevõtte Garmin Ltd või selle tütarettevõtete poolt USAs ja teistes riikides registreeritud kaubamärgid. ANT+™, BaseCamp™, fēnix™, Garmin Connect™ ja TracBack® on Garmin Ltd või selle tütarettevõtete poolt registreeritud kaubamärgid. Neid ei tohi kasutada ilma Garmini kirjaliku loata.

Bluetooth® märk ja logod on Bluetooth SIG, Inc. omand ning kasutamine Garmin'i poolt on litsentsi alusel. Teised kaubamärgid ja -nimed on nende vastavate omanike omandid.

This Latvian version of the fenix 2 English manual (Garmin part number 190-01730-01, revision B) is provided as a convenience. If necessary, please consult the most recent revision of the English manual regarding the operation and use of the fenix 2. GARMIN IS NOT RESPONSIBLE FOR THE ACCURACY OF THIS LATVIAN MANUAL AND DISCLAIMS ANY LIABILITY ARISING FROM THE RELIANCE THEREON



© 2014 Garmin Ltd. või selle tütarettevõtted

www.garmin.com/support

August 2014

190-00000-00

Prinditud Eestis